

# **DRC-4BP**

## **Наружная камера**

### **СОММАХ**

*Дополнение к инструкции по эксплуатации на английском языке*

#### **Особенности**

На рис.1 показан вид камеры спереди (с защитной крышкой и без нее) и вид сзади

1. Громкоговоритель
2. Объектив камеры
3. ИК осветитель  
Позволяет увидеть посетителя в независимости от условий освещенности.
4. Кнопка вызова  
При нажатии автоматически включаются монитор, на котором видно изображение визитера, и срабатывает звонок.
5. Микрофон  
Очень чувствительный конденсаторный микрофон.
6. Заглушки для защиты от снятия  
Препятствуют удалению камеры.
7. Регулятор громкости громкоговорителя
8. Кабель для отпираания электронного замка
9. Кабель подключения к видеодомофону

#### **Установка**

1. Установите корпус камеры в подготовленную нишу в стене (камера после установки “утоплена” в стене).
2. Снимите переднюю панель камеры.
3. Установите камеру в корпусе, закройте переднюю панель и закрепите с помощью шурупов. Закрепите шурупы, используя специальный ключ (входит в комплект поставки). Закройте заглушки.

#### **Проводка**

- 1-красный-аудио
- 2-синий-общий
- 3-желтый+12вольт
- 4-черный-видео

#### **Технические характеристики**

Напряжение питания:	12 В пост. тока от монитора
Частота сканера:	строчная: 15.625 кГц кадровая: 50Гц
Апертура объектива:	По горизонтали 55 <sup>0</sup> , по вертикали 40 <sup>0</sup>

Максимальная освещенность:	0,1Лк на расстоянии 30 см от объектива
Выходное сопротивление:	300 Ом
Аудиосистема:	общение без телефонной трубки
Камера:	ССD с ИК осветителем и широкоапертурным объективом
Рабочая температура:	-10 <sup>0</sup> С - + 50 <sup>0</sup> С
Вес:	200 г